INTERPUMPGROUP

MISTING SERIES

I	**ISTRUZIONI D'USO**	**D**	**BEDIENUNGSANLEITUNG**
GB	**INSTRUCTIONS FOR USE**	**E**	**INSTRUCCIONES DE USO**
F	**MODE D'EMPLOI**	**P**	**INSTRUÇÕES DE USO**

Questo manuale deve essere letto e compreso in accordo al libretto generico "Istruzioni d'uso e manutenzione".
This manual must be read and followed in accordance with the generic "Instructions for Use and Maintenance" booklet.
Ce manuel doit être lu et compris en accord avec la notice générale " Mode d'emploi et d'entretien ".
Dieses Handbuch ist in Verbindung mit dem allgemeinen Handbuch " Gebrauchs- und Wartungsanleitung" zu lesen und zu verstehen.
Este manual debe leerse y comprenderse de acuerdo con el manual general "Instrucciones de uso y mantenimiento"
Este manual deve ser lido e interpretado de acordo com o livro genérico "Instruções de uso e manutenção"



STANDARD





HXM VALVE

Type Type Type Tipo Tipo	Flow rate Débit Förderstrom Caudal Portata		Pressure Pressione Druck Presion Pressione			rpm t/m upm r/m g/m	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Weight Poids Gewicht Peso Massa		
	L/min	gpm	bar	MPa	psi		Hp	kW	Kg	Ibs	Lt.
FE5101	1.0 *1.2*	0.26 *0.32*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	0.28 *0.33*	0.21 *0.25*	5.20	11.4	0.3
FE5102	2.0 *2.4*	0.52 *0.64*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	0.57 *0.68*	0.42 *0.50*	5.20	11.4	0.3
FE5104	4.0 *4.8*	1.06 *1.27*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	1.07 *1.28*	0.79 *0.95*	5.20	11.4	0.3
FE5106	6.0 *7.2*	1.59 *1.90*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	1.68 *2.01*	1.23 *1.48*	5.20	11.4	0.3
FE5108	8.0 *9.6*	2.11 *2.54*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	2.11 *2.54*	1.55 *1.87*	5.20	11.4	0.3
FE6004	4.0 *4.8*	1.06 *1.27*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	1.07 *1.28*	0.79 *0.95*	6.05	13.3	0.3
FE6006	6.0 *7.2*	1.59 *1.90*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	1.68 *2.01*	1.23 *1.48*	6.05	13.3	0.3
FE6008	8.0 *9.6*	2.11 *2.54*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	2.11 *2.54*	1.55 *1.87*	6.05	13.3	0.3
FE6010	9.5 *11.4*	2.51 *3.01*	100 *100*	10 *10*	1450 *1450*	1450 *1750*	2.47 *2.98*	1.81 *2.19*	6.05	13.3	0.3
FE6012	12.0	3.17	100	10	1450	1450	3.10	2.30	6.05	13.3	0.3